




# Bella



- GB INSTRUCTION MANUAL
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**T-163**







## 1. Open the frame

Open the folding hook




## 2. Install rear wheel group




# INSTRUCTION MANUAL


## 3. Install front wall armrest



## 4. Disassemble front wheel group




## 5. Adjust canopy




## 6. Adjust backrest

One hand holds the backrest adjustment ring, the other hand grips backrest adjustment buckle to pull front forward




## 7. Use of safety belts




## 8. Instruction for the additional functional mosquito net

Tie the mosquito bandages on the canopy bracket




# INSTRUCTION MANUAL

## 9. Dual-use in winter and summer



## 10. Folding the frame




### WARNING:

1. Don't leave your baby alone when use the pushchair, and must use the safety belt.
2. To avoid suffocated, please keep your baby away from plastic bag.
3. Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.
4. Don't use the pushchair nearby stair, doorsill and slope, it should use on the place where flat and no obstacle, ensure the pushchair not sloping when using.
5. The cushion mattress which put on the seat is not over 25mm.
6. Don't use in the place where is danger, such as warmer, heater and heating stove.
7. The bearing capacity is not over 15kg. Just for one child, the peak load of the basket is 2kg.
8. Backrest never less than 150-degree for baby 0-6 month.
9. WARNING! Never leave your child unattended. Ensure that all the locking devices are engaged before use. Do not let your child play with this product.
10. WARNING! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product. Always use the restraint system.
11. WARNING! This product is not suitable for running or skating. Use a harness as soon as your child can sit unaided. The stroller can't fit in a car seat.
12. The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
13. Add any load to the handle or on the back of the backrest or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
14. Don't carry the pushchair when the baby in it. Only use accessories or spare parts sold or approved by the manufacturer. Using other accessories could be dangerous.


### Maintenance and care:

1. To avoid accidental injury, please check and maintain the stroller usualness.
2. The pushchair may be cleaned by sponge lightly using warm water. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners. Never leave the pushchair in the sunshine for a longtime.
3. Please check the wheels regularly, if there some soft flocks, it will affects the flexibility of wheels.




## 1. Раскройте раму



Раскройте складной замок





 Не раскладывайте коляску силой, раскройте складной замок




## 2. Соберите задние колеса



Кнопка для разборки заднего колеса



 Красный для остановки



 Зеленый для движения



Обратите внимание, что есть этикетка с буквой «L»

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3. Установка бампера





Кнопка для снятия бампера




Чтоб вытаснуть ребенка достаточно отсоединить бампер с одной стороны

## 4. Отсоединение передних колес

Отсоединение переднего колеса




## 5. Регулировка капюшона




## 6. Регулировка наклона спинки

Одной рукой удерживается регулировочное кольцо спинки, а другой - регулятор спинки, чтобы тянуть на себя




Держите регулятор наклона спинки и потяните на себя



Регулировочное кольцо спинки

## 7. Использование ремней безопасности




## 8. Инструкция по дополнительной противомоскитной сетке

Закрепите противомоскитную сетку на кронштейн капюшона




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 9. Двойное использование зимой и летом



## 10. Складывание рамы коляски




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, на ребенке должен быть ремень безопасности.
2. Держите ребенка вдали от упаковочного пластикового пакета.
3. Любая нагрузка на ручку влияет на устойчивость коляски.
4. Не используйте коляску рядом с лестницей, дверным порогом и склоном, ее следует использовать на ровных местах и без преград, убедитесь, что коляска не наклоняется при использовании.
5. Подушка-матрас, который надевается на сиденье, не должен превышать 25 мм.
6. Не используйте в опасных местах, таких как рядом с обогревателем и нагревательной плитой.
7. Коляска подходит для ребенка весом не более 15 кг. Только для одного ребенка. Максимальная нагрузка на корзину составляет 2 кг. Для новорожденных рекомендовано использовать наиболее откинутое положение спинки.
8. Для ребенка 0-6 месяцев наклон спинки не меньше 150 градусов.
9. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте своего ребенка без присмотра. Убедитесь, что все фиксаторы активны перед использованием. Не позволяйте вашему ребенку играть с этим изделием.
10. ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать травм, следите за тем, чтобы вашего ребенка держали подальше при раскладывании и складывании этого изделия.
11. ВНИМАНИЕ! Это изделие не подходит для бега или катания на коньках. Используйте ремни, как только ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи. Коляска не вмещается в автомобильное кресло.
12. При размещении и удалении ребенка из коляски должен быть активирован тормоз.
13. Дополнительные нагрузки на ручку, спинку или бока коляски могут повлиять на устойчивость коляски.
14. Не носите коляску, когда ребенок в ней. Используйте аксессуары или запасные части, только одобренные производителем. Использование других аксессуаров может быть опасным.




### Техническое обслуживание и уход:

1. Чтобы избежать случайных травм, пожалуйста, проверяйте и ухаживайте за коляской.
2. Коляску можно протирать влажной губкой с теплой водой. Никогда не чистите с помощью абразивных, аммиачных, отбеливающих или спиртовых чистящих средств. Никогда не оставляйте надолго коляску на солнце.
3. Пожалуйста, регулярно проверяйте колеса, наличие мягких появлений может повлиять на гибкость колес.





## 1. Розкрийте раму



Розкрийте складаний замок




## 2. Зберіть задні колеса



Кнопка розбирання заднього колеса



**P**  
Червоний для зупинки



**L**  
Зелений для руху



зверніть увагу, що є етикетка з буквою «L»

# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## 3. Установка бампера





Кнопка для зняття бампера




Щоб витягнути дитину досить від'єднати бампер з одного боку

## 4. Зняття передніх коліс

Зняття переднього колеса




## 5. Регулювання капюшона




## 6. Регулювання нахилу спинки

Однією рукою утримується регульоване кільце спинки, а іншою - регулятор спинки, щоб тягнути на себе



Тримайте регулятор нахилу спинки і потягніть на себе



Регульоване кільце спинки

## 7. Використання ременів безпеки




## 8. Інструкція для додаткової протимоскітної сітки

Закріпіть протимоскітну сітку на кронштейн капюшона




# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## 9. Подвійне використання взимку і влітку



## 10. Складання рами коляски



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Не залишайте дитину в колясці без нагляду, на дитині має бути ремінь безпеки.
2. Тримайте дитину далеко від пакувального пластикового пакета.
3. Будь-яке навантаження на ручку впливає на стійкість коляски.
4. Не використовуйте коляску поруч зі сходами, дверним порогом і схилом, її слід використовувати на рівних поверхнях і без перешкод, переконайтеся, що коляска не нахилиється при використанні.
5. Подушка-матрац, який надгається на сидіння, не повинен перевищувати товщину 25 мм.
6. Не використовуйте в небезпечних місцях, таких як: поруч з обігрівачем і нагрівальною плитою.
7. Коляска підходить для дитини вагою не більше 15 кг. Тільки для однієї дитини. Максимальне навантаження на кошик становить 2 кг. Для новонароджених рекомендовано використовувати найбільш відкинута положення спинки.
8. Для дитини 0-6 місяців нахил спинки має бути не менш 150 градусів.
9. УВАГА! Ніколи не залишайте свою дитину без нагляду. Переконайтеся, що всі фіксатори активні перед використанням. Не дозволяйте вашій дитині грати з цим виробом.
10. УВАГА! Щоб уникнути травм, стежте за тим, щоб вашу дитину тримали подалі при розкладанні і складанні цього виробу.
11. УВАГА! Коляска не підходить для бігу або катання на ковзанах. Використовуйте ремінь безпеки, як тільки ваша дитина зможе сидіти без сторонньої допомоги. Коляска не вміщається в автомобільне крісло.
12. При посадці і висадці дитини з коляски повиненно бути активоване гальмо.
13. Додаткові навантаження на ручку, спинку або боки коляски можуть вплинути на стійкість коляски.
14. Не носіть коляску, коли дитина в ній. Використовуйте аксесуари або за частини, тільки ті, що схвалені виробником. Використання інших аксесуарів може бути небезпечним.

### Технічне обслуговування та догляд:

1. Щоб уникнути випадкових травм, будь ласка, перевіряйте і доглядайте за коляскою.
2. Коляску можна протирати вологою губкою з теплою водою. Ніколи не чистіть за допомогою абразивних, аміачних, відбілюючих або спиртових засобів для чищення. Ніколи не залишайте надовго коляску на сонці.
3. Будь ласка, регулярно перевіряйте колеса, наявність м'яких появ може вплинути на гнучкість коліс.



